

# Wool Duster

Dress-up keeping

## ふわふわの羊毛が やさしくホコリをおとします。

家具や床のホコリはもちろん、ふわふわの羊毛がホコリをやさしくからめ取るので、テレビやパソコンなどの電化製品のお掃除にも最適です。ひも付きなので、掛けておくだけでインテリアとしてもお楽しみいただけます。



S



L

品名：ウールダスター S

品番：WD - 001

価格：¥945（本体価格¥900）

材質：本体：羊毛 柄：天然木  
サイズ：約32cm（柄：16.5cm）  
入数：12-72

JAN:4545229120987

品名：ウールダスター L

品番：WD - 002

価格：¥1,260（本体価格¥1,200）

材質：本体：羊毛 柄：天然木  
サイズ：約43cm（柄：22.5cm）  
入数：12-72

JAN:4545229120994



握りやすさにこだわった  
天然木柄を使用！



壁掛け収納もしやすい、  
本革ストラップ付き！

## What is Wool ウールとは .....



ウールとは一般的に羊毛のことをいいます。

羊毛は空気を閉じ込め湿気を調節する皮質部分と、その皮質部分を保護するウロコ状の表皮部分の2層構造になっています。

皮質部分に空気が含まれることにより、弾力性に優れたふわふわの触感になり、ウロコ状の表皮部分がホコリをからめ取ります。

## How to Care お手入れ方法 .....

1.



毛先に付いたホコリは本体をはたいて落としてください。

2.



柄の部分を両手ではさんで竹とんぼを飛ばすようにクルクル回すと、さらによく落ちます。

※お手入れされる際は、毛先に付いたホコリがまわりに飛散しますので、屋外やベランダなど換気のいい場所で行ってください。

## ウール本体の落ちにくい汚れは .....

- ・ ウール用の中性洗剤を使用し、ぬるま湯でやさしく洗ってください。
- ・ 洗い終わったらタオルで水気を取り陰干ししてください。
- ・ 完全に乾いたらブラシで軽くブラッシングしてください。
- ・ 洗濯をすると天然繊維のため風合いが元に戻らない場合がありますが、使用上の問題はございません。
- ・ 水または 30℃以上のお湯の使用はウールが縮む原因になりますのでお避けください。
- ・ タンブラー乾燥および漂白剤の使用はウールの風合いをそこなう恐れがありますのでお避けください。

### 使用上のご注意

- 火のそばに置かないでください。
- 本体やひもはお使い続けることで摩耗・色落ちすることがあります。
- 本来の使用目的以外の用途ではお使いにならないでください。